

OMVL NEW DREAM



Диагностика

В случае неисправности системы, в ходе самодиагностики, зуммер переключателя режимов будет издавать 3 звуковых сигнала каждые 50 секунд, а красные светодиоды бензинового топлива начнут мигать. В этом случае автомобиль будет работать на бензине. Чтобы отключить данные оповещения, нажмите переключатель.

Аварийный запуск

Для принудительного аварийного запуска выполните следующие действия:

- ▶ Установите переключатель работы в положение «Бензин»
- ▶ Удерживайте кнопку переключателя нажатой
- ▶ Включите зажигание
- ▶ Подождите 4 секунды ••••
- ▶ После звукового сигнала запустите двигатель

Индикация переключателя



Включен
режим бензин



Режим бензин
Ожидание условий
переключения на газ



Переключение
с бензина на газ



Режим газ
(полный)



Режим газ
(уровень 3/4)



Режим газ
(уровень 2/4)



Режим газ
(уровень 1/4)



Режим газ
(мигает резерв)

Предупреждения и ошибки



Режим бензин
Газ закончился
(LED мигает + звук зуммера)



Режим газ
Заправлено больше
80% газа (4 LED мигают зеленым)



Потеря связи контроллера
с переключателем
(Оранжевый LED
+ 2 центральных зеленых мигают)



Ошибка в газовом контроллере
(Красный LED мигает
+ звук зуммера)